





Instrument de mesure du pH, de l'oxygène et de la conductivité

Actualité lors de l'impression	L'avance technique et le haut niveau de qualité de nos appareils sont garantis par des perfectionnements constants. Par conséquent, il n'est pas exclu que certaines indications contenues dans ce mode d'emploi diffèrent des propriétés réelles de votre appareil. Nous ne pouvons pas non plus totalement exclure les erreurs. C'est pourquoi nous vous prions de comprendre qu'il ne peut être fondé aucune revendication ju- ridique sur la base de ces indications, illustrations et descriptions.
Déclaration de garantie	Nous assumons pour l'appareil désigné une garantie de trois ans à compter de la date d'achat. L'appareil est garanti pour les vices de fabrication constatés pendant le délai de garantie. Les composants remplacés dans le cadre de la main- tenance, comme des piles p.ex., sont exclus de la garantie.
	Le recours en garantie porte sur le rétablissement du fonctionnement de l'appareil, à l'exclusion de toute revendication en dédommagement dépassant ce cadre. La manipulation inadéquate ou l'ouverture non autorisée de l'appareil entraînent l'extinction du droit de garantie.
	Pour justifier de l'obligation de garantie, retourner l'appareil et le justifi- catif d'achat dûment daté franco de port ou par envoi postal affranchi.

Copyright © Weilheim 2004, WTW GmbH Réimpression - de tout ou partie - uniquement avec l'autorisation écrite de WTW GmbH, Weilheim. Printed in Germany.

1	Vue	d'ensemble 5		
	1.1	Caractéristiques générales		
	1.2	Equipement-SET		
	1.3	Clavier	. 8	
	1.4	Visuel	. 9	
	1.5	Connexions	. 9	
	1.6	Structure de service	10	
2	Séc	urité	11	
	2.1	Utilisation conforme	11	
	2.2	Informations de sécurité d'ordre général	12	
3	Mise	e en service	13	
	3.1	Fournitures à la livraison	13	
	3.2	Première mise en service	13	
4	Serv	/ice	15	
	4.1	Connecter l'appareil de mesure	15	
	4.2	pH/potentiel Redox	16	
		4.2.1 Généralités	16	
		4.2.2 Mesure de la valeur de pH	18	
		4.2.3 Mesure du potentiel Redox	19	
	4.0		20	
	4.3	4.3.1 Généralités	20	
		4.3.1 Generalites	20	
		4.3.3 Mesure de la saturation en oxygène	28	
		4.3.4 AutoRead AR (Contrôle de dérive)	29	
		4.3.5 Calibration oxygène	30	
		4.3.6 Correction de la teneur en sel	33	
	4.4	Conductivité	34	
		4.4.1 Généralités	34	
		4.4.2 Mesure de conductivite	30	
		4.4.3 Mesure de la salinite	30 37	
		4.4.5 Déterminer la constante de cellule (calibration da	ans	
		le standard de contrôle)	38	
	4.5	Intervalles de calibration (Int 3, Int 4, Int 5)	41	
	4.6		42	
		4.6.1 Enregistrement manuel	42	
		4.6.2 Connecter AutoStore (Int 1)	44	
		4.6.3 Ecrire en sortie la mémoire de données	46	
		4.6.4 Effacer mémoire	52	
	4.7	Transmettre données	53	
		4.7.1 Intervalle transmission de données (Int 2)	53	

		4.7.2 PC/ imprimante externe (interface RS232) 554.7.3 Commande externe
	4.8	Configuration
	4.9	Réinitialisation (reset) 60
5	Mair	tenance, nettoyage, élimination
	5.1	Maintenance
	5.2	Nettoyage
	5.3	Elimination
6	Que	faire, si
	6.1	Messages du système pH65
	6.2	Messages du système Oxi
	6.3	Messages du système Conductivité
	6.4	Erreurs générales 69
7	Cara	ctéristiques techniques 71
8	Rép	ertoires

1 Vue d'ensemble

1.1 Caractéristiques générales

Compact, l'appareil de poche de précision Multi 340i vous permet d'effectuer des mesures de pH, de teneur en oxygène et de conductibilité de manière rapide et fiable. L'appareil de poche Multi 340i offre un maximum de confort d'utilisation, de fiabilité et de sûreté de mesure dans tous les domaines d'application.

L'utilisateur de l'instrument de mesure est assisté par les procédés éprouvés de calibrage MultiCal[®] et OxiCal[®] ainsi que par les procédés de détermination et de réglage de la constante de cellule. La fonction spéciale AutoRead permet d'effectuer des mesures de précision.





Remarque

Si vous désirez de plus amples informations ou des renseignements relatifs à des applications, vous pouvez en faire la demande auprès de WTW :

- Rapports d'application
- Guides
- Fiches techniques de sécurité.

Vous trouverez de plus amples informations dans le catalogue WTW ou sur Internet.

1.2 Equipement-SET

L'appareil de mesure est également disponible en SET. Pour de plus amples informations à ce sujet et concernant l'équipement supplémentaire, consultez le catalogue WTW ou contactez-nous sur Internet.



Équipement (exemple):

1

1	Instrument de mesure Multi 340i, sangle avec 2 clips, armature	
2	Godet LF/Oxi avec clip de godet	
3	Godet pH	
4	Statif	
5	Gobelet en matière synthétique 50 ml	
6	Solution de conservation pour chaînes de mesure du pH	

7	Solution tampon pH STP 4, 50 ml		
8	Solution tampon pH STP 7, 50 ml		
9	Etalon de calibrage et de contrôle pour cellules de mesure de la conductivité, 50 ml		
10	50 ml de solution électrolyte ELY/G pour sondes à oxygène		
11	50 ml de solution de nettoyage ELY/G pour sondes à oxygène		
12	Têtes de membrane de rechange WP 90/3 pour sondes à oxygène (3)		
13	Feuille abrasive SF 300 pour sondes à oxygène		
14	Cellule de mesure de la conductivité – TetraCon® 325-3 ou – TetraCon® 325		
15	Chaîne de mesure du pH à une tige – SenTix 41-3 ou – SenTix 41		
16	Sonde à oxygène – CellOx 325-3 ou – CellOx 325		
17	Mode d'emploi + Instructions abrégées		
18	Mallette professionnelle		
19	Transformateur d'alimentation		

1.3 Clavier



Fonctions des touches

M	 Choisir le mode de mesure <m>:</m> pH / potentiel Redox Concentration d'oxygène / saturation en oxygène Conductivité / salinité
STO	Enregistrer la valeur mesurée <\$TO>
Ċ	Activer/désactiver l'instrument de mesure <0N/OFF>
CAL	Calibrage de la valeur de mesure réglée <cal></cal>
RCL	Afficher/transmettre les valeurs mesurées <pre></pre> <
AR	Activer/désactiver la fonction AutoRead <ar></ar>
$\mathbf{\bigcirc}$	Sélectionner le mode de mesure, augmenter les valeurs, feuilleter <▲ >
Q	Sélectionner le mode de mesure, diminuer les va- leurs, feuilleter <▼>
RUN/ENTER	Confirmer les entrées, lancer AutoRead, sortie de valeurs mesurées <run enter=""></run>

1.4 Visuel



1.5 Connexions



1	Sonde à oxygène ou cellule de mesure de la conductivité
2	Chaîne de mesure du pH
3	Sonde de température pH
4	Transformateur d'alimentation
5	Interface sérielle RS232

1.6 Structure de service

Le schéma suivant vous montre sur quelles touches vous devez appuyer pour commuter entre les différents modes de mesure.





Remarque

En cas de connexion d'une sonde à oxygène ou d'une cellule de mesure de la conductivité avec sonde de température, l'appareil de mesure reconnaît la sonde ou la cellule de mesure et commute automatiquement sur le mode de mesure de l'oxygène ou sur le mode de mesure de la conductivité sélectionné en dernier lieu. Dès que la sonde ou la cellule de mesure est déconnectée, l'appareil commute à nouveau sur le mode de mesure du pH ou du potentiel Redox.

2 Sécurité

Ce mode d'emploi contient des remarques fondamentales à respecter lors de la mise en service, de l'utilisation et de la maintenance de l'appareil. Aussi l'opérateur doit-il absolument lire ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil. Conserver ce mode d'emploi en permanence à la portée de l'opérateur sur le lieu d'utilisation de l'appareil.

Groupe cible L'instrument de mesure a été développé pour l'utilisation sur le terrain ou au laboratoire. C'est pourquoi nous présumons que, en raison de leur formation et de

leur expérience professionnelles, les opérateurs sont instruits des nécessaires mesures de prudence à prendre lors de la manipulation de produits chimiques.

Remarques de sécurité Dans les divers chapitres de ce mode d'emploi, des remarques de sécurité telles que la suivante attirent l'attention sur les différents degrés de danger:

Attention

signale les indications à respecter scrupuleusement pour éviter d'éventuelles blessures légères ou d'éventuels endommagements de l'appareil ou de l'environnement.

Autres remarques



Remarque

accompagne des remarques attirant l'attention sur des particularités.

Remarque

accompagne des références à d'autres documents tels que modes d'emploi par exemple.

2.1 Utilisation conforme

L'utilisation conforme de l'appareil de mesure consiste uniquement dans:

- Ia mesure du pH / potentiel Redox,
- la mesure de la teneur en oxygène et
- la mesure de la conductibilité, de la salinité et de la température

sur le terrain et en laboratoire.

Observer les spécifications techniques du chapitre 7 CARACTÉRISTI-QUES TECHNIQUES. Sont exclusivement considérées comme utilisation conforme l'utilisation et l'exploitation conformes aux instructions contenues dans ce mode d'emploi. Toute utilisation outrepassant ce cadre est considérée comme **non** conforme.

	2.2 Informations de sécurité d'ordre général
	Cet instrument est construit et examiné suivant les dispositions couran- tes et les normes relatifs aux instruments de mesure électroniques (voir chapitre 7 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES). Il a quitté l'usine dans un parfait état technique garantissant sa sécurité d'utilisation.
Fonctionnement et sécurité	Le bon fonctionnement et la sécurité de fonctionnement de l'instrument sont garantis uniquement lorsqu'il est utilisé dans l'observation des me- sures de sécurité d'usage et des remarques de sécurité spécifiques contenues dans ce mode d'emploi.
	Le bon fonctionnement et la sécurité de fonctionnement de l'instrument de mesure sont garantis uniquement dans les milieux ambiants dont les conditions satisfont aux spécifications du chapitre 7 CARACTÉRISTI- QUES TECHNIQUES.
	Lors du transport de l'instrument d'un environnement froid dans un en- vironnement chaud, le fonctionnement de l'instrument peut être altéré par la condensation. Dans ce cas, attendez que la température de l'ins- trument s'adapte à la température ambiante avant de le remettre en service.
Fonctionnement sans danger	S'il y a lieu de supposer qu'une utilisation sans danger n'est plus pos- sible, mettre l'appareil hors service et l'assurer contre une remise en service non intentionnelle. L'utilisation sans danger n'est plus possible lorsque l'appareil de mesu- re
	 a subi un dommage lors du transport
	 a été stocké dans des conditions inadéquates pendant une période relativement longue
	 présente des dommages visibles
	 ne fonctionne plus comme décrit dans ces instructions de service.
	En cas de doute, consultez le fournisseur de l'appareil.
Devoirs de l'exploitant	L'exploitant de l'instrument de mesure doit assurer le respect des lois et directives suivantes relatives à la manipulation de susbstances dan- gereuses:
	 Directives européennes relatives à la protection du travail
	 Lois nationales relatives à la protection du travail
	 Règlements relatifs à la prévention des accidents
	• Fiches techniques de sécurité des fabricants de produits chimiques.

3 Mise en service

3.1 Fournitures à la livraison

- Multiparamètre de poche Multi 340i
- Transformateur d'alimentation
- Mode d'emploi et guide abrégé
- 4 piles rondes 1,5 V de type AA (fournies dans l'appareil)

Volume de fourniture SET voir paragraphe 1.2 EQUIPEMENT-SET et catalogue de WTW.

3.2 Première mise en service

Effectuez les opérations suivantes:

- Régler la date et l'heure
- Brancher le transformateur d'alimentation (option).

Régler la date et l'heure

	1	Appuyer sur la touche <m></m> et la maintenir enfoncée.		
	2	Appuyer sur la touche <on off=""></on> . Pour un instant s'affiche test d'affichage.		
-	3	Appuyer sur la touche <run enter=""></run> aussi souvent que né- cessaire jusqu'à ce que l'indication de la date clignote à l'écran.		
	4	Avec < ▲ > < ▼ >, régler la date du jour actuel.		
-	5	Ensuite confirmer avec <run enter=""></run> . L'indication de la date (mois) clignote à l'écran.		
-	6	Avec < ▲ > < ▼ >, régler le mois actuel.		
-	7	Ensuite confirmer avec <run enter=""></run> . L'année apparaît à l'écran.		
-	8	Avec < ▲ > < ▼ >, régler l'année actuelle.		
	9	Ensuite confirmer avec <run enter=""></run> . L'indication de l'heure clignote à l'écran.		
-	10	Avec < ▲ > < ▼ >, régler l'heure actuelle.		
	11	Ensuite confirmer avec <run enter=""></run> . L'indication des minutes clignote à l'écran.		
-	12	Avec < ▲ > < ▼ >, régler l'heure actuelle.		

13	Ensuite confirmer avec <run enter="">.</run>		
	L'instrument de mesure commute sur un mode de mesure		

14 Eteindre l'appareil avec **<ON/OFF>**.

Raccorder le transformateur d'alimentation

Vous pouvez faire fonctionner l'appareil de mesure avec des piles ou avec le transformateur d'alimentation, au choix. Le transformateur d'alimentation assure l'alimentation de l'appareil de mesure en très basse tension (12 V DC). ce qui ménage les piles.

Attention

La tension du secteur au lieu d'utilisation doit être comprise dans la plage de tension d'entrée du transformateur d'alimentation original (voir chapitre 7 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES).



Attention

Utilisez seulement des transformateurs d'alimentation originaux (voir chapitre 7 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES).



- 1 Brancher le connecteur (1) dans la douille (2) de l'appareil de mesure.
- 2 Brancher le transformateur d'alimentation WTW (3) sur une prise facilement accessible.

4 Service

4.1 Connecter l'appareil de mesure

1 Appuyer sur la touche **<ON/OFF>**. Le test d'affichage s'affiche brièvement. Ensuite, l'instrument de mesure commute automatiquement sur le mode de mesure.

Mode de mesure lors de l'allumage

Sonde connectée	Mode de mesure	
Pas de sonde ni de chaîne de mesure pH-/Redox	Mesure de pH ou de Redox (selon le mode sélectionné en dernier lieu)	
Sonde à oxygène ou cellule de mesure de la conductivité	Mode de mesure sélectionné en der- nier lieu	
2 sondes au choix	Mode de mesure sélectionné en der- nier lieu	



Remarque

L'instrument de mesure est doté d'un circuit d'économie d'énergie permettant d'éviter l'usure inutile des piles. Le circuit d'économie d'énergie déconnecte l'appareil de mesure lorsque aucune touche n'a été actionnée pendant une heure.

Le circuit d'économie d'énergie n'est pas actif

- en cas d'alimentation par le transformateur d'alimentation,
- lorsque la fonction AutoStore est activée,
- lorsque le câble de communication et le PC avec programme de communication en marche sont raccordés,
- lorsque le câble de l'imprimante est raccordé (pour imprimante externe).

Plusieurs plages de mesure sont disponibles pour les mesures d'oxygène comme pour les mesures de conductibilité. En règle générale, l'instrument de mesure est réglé sur la plage de mesure assurant la résolution la plus élevée possible. La fonction AutoRange a pour effet que, lors du dépassement d'une plage de mesure, l'instrument de mesure commute automatiquement sur la plage de mesure immédiatement supérieure.

Toujours active lors des mesures d'oxygène et de conductivité, la fonction AutoRange ne peut pas être désactivée.



Remarque

Pour les plages de mesure pour les mesures d'oxygène et de conductivité, reportez-vous au chapitre 7 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

Sélection de la plage de mesure AutoRange

4.2 pH/potentiel Redox

4.2.1 Généralités

Préparatifs Lorsque vous désirez effectuer des mesures, effectuez les préparatifs suivants:

- Raccorder la chaîne de mesure du pH à l'appareil de mesure. Le cas échéant, appuyer sur <M> aussi souvent que nécessaire jusqu'à ce que l'affichage d'état affiche *pH* (mesure de pH) ou *U* (mesure du potentiel Redox).
- 2 Thermostater les solutions tampons ou solutions pour essai ou bien, si vous effectuez la mesure sans sonde de température, mesurer la température actuelle.
- 3 Calibrer ou contrôler l'appareil de mesure avec la chaîne de mesure.
- 4 Avec $< \Delta > < \nabla >$, commuter entre les modes de mesure *pH* ou *mV*.



Information

La calibration incorrecte de sondes de mesure de pH est la source de mesures erronées. Avant d'effectuer des mesures, procédez régulièrement à la calibration. Vous pouvez raccorder uniquement des chaînes de mesure avec NTC 30 ou sans sonde de température.



Attention

En cas de connexion d'un/d'une PC/imprimante mis/mise à la terre, il ne faut pas mesurer dans des milieux mis à la terre car cela donnerait des résultats erronés! L'interface RS232 n'est pas isolée électriquement.

Mesure de la température pour les mesures de pH

Vous pouvez effectuer des mesures de pH avec ou sans sonde de température aussi bien qu'avec la sonde de température d'une cellule de mesure de la conductivité ou d'une cellule de mesure de la conductivité. L'instrument de mesure reconnaît quelles sondes sont raccordées et commute automatiquement sur le mode adéquat pour la mesure de température.

Il y a lieu de distinguer les cas suivants.

Sonde de température		Afficha-	Mode
рН	Cond ou Oxi	ge	
oui	-	TP	Automatique avec
oui	oui	TP	sonde de temperature pH
-	-		Manuel
-	oui	<i>TP</i> clignote	La valeur de température de la deuxième sonde (Cond ou Oxi) dans la même solution de mesure est reprise pour la mesure de pH*

- * Si vous ne le désirez pas, vous pouvez :
- soit déconnecter la deuxième sonde et procéder à l'entrée manuelle de la température
- soit utiliser une chaîne de mesure avec sonde de température.

Lorsqu'une sonde de température est raccordée, l'indication *TP* s'affiche au visuel.



Remarque

Lors du calibrage sans sonde de température (pas d'indication *TP* au visuel), procéder à l'entrée manuelle de la température de chaque solution tampon au moyen des touches < A > < V > tout en maintenant enfoncée la touche < RUN/ENTER >.

4.2.2 Mesure de la valeur de pH

- 1 Procéder aux préparatifs conformément au paragraphe 4.2.1.
- 2 Plonger la chaîne de mesure du pH dans la solution de mesure.
- 3 Appuyer sur les touches **<**▲**> <**▼**>** jusqu'à apparition de l'affichage d'état *pH*. La valeur du pH s'affiche à l'écran.



- 4 Mesure sans sonde de température raccordée. Possibilités :
 - Mesurer la température actuelle au moyen d'un thermomètre et, tout en maintenant enfoncée la touche
 <RUN/ENTER>, entrer cette valeur de température au moyen de <▲> <▼>.
 - L'indication *TP* ne figure pas au visuel, la prise pour une deuxième sonde est libre: Raccorder la deuxièmesonde (Oxi ou Cond) et la plonger dans la même solution de mesure. *TP* clignote, la mesure de température se fait automatiquement par la deuxième sonde.

AutoRead AR
(Contrôle de dérive)La fonction AutoRead (contrôle de dérive) contrôle la stabilité du signal
de mesure. La stabilité exerce une influence essentielle sur la repro-
ductibilité de la valeur mesurée.

Pour des conditions de mesure identiques, le critère suivant est valable:

Reproductibilité	Temps d'ajustement
meilleure que 0,02 %	> 30 secondes

1 Appeler le mode de mesure du pH avec $\langle A \rangle \langle \nabla \rangle$.

2	Activer la fonction AutoRead avec <ar></ar> . La valeur de mesure actuelle est gelée (fonction Hold).
3	Lancer AutoRead avec <run enter=""></run> . L'indication <i>AR</i> clignote jusqu'à ce que la valeur mesurée soit stable. Cette valeur mesurée est transmise à l'interface
4	Le cas échéant, mise en marche de la mesure AutoRead sui- vante avec <run enter=""></run> .



Information

Il est possible d'interrompre la mesure AutoRead en cours (avec reprise de la valeur actuelle) à tout moment avec **<RUN/ENTER>**.

4.2.3 Mesure du potentiel Redox

L'instrument de mesure peut mesurer le potentiel Redox (mV) d'une solution en combinaison avec une chaîne de mesure Redox, p.ex. SenTix ORP.

1	Procéder aux préparatifs conformément au paragraphe 4.2.1.
2	Plonger la chaîne de mesure Redox dans la solution de mesu- re.
3	Appuyer sur la touche $< A > < \nabla >$ jusqu'à ce que l'indication d'état <i>U</i> apparaisse. L'afficheur affiche le potentiel Redox (mV) de la solution de mesure.

4 Attendre que la valeur soit stable.





Information

Les chaînes de mesure Redox ne se calibrent pas. Vous pouvez cependant contrôler les chaînes de mesure avec une solution de contrôle.

4.2.4 Calibration pH

Pourquoi calibrer?	Les chaînes de mesure du pH vieillissent. Cela se traduit par une mo-
	dification de l'asymétrie (point zéro) et de la pente de la chaîne de me-
	sure du pH. Par conséquent, la valeur mesurée affichée manque de
	précision. La calibration permet de mesurer les valeurs actuelles d'asy-
	métrie et de pente de la chaîne de mesure et de les enregistrer dans
	l'appareil de mesure. C'est pourquoi il faut calibrer à intervalles régu-
	liers.

- Quand calibrer? Après connexion d'une nouvelle chaîne de mesure
 - Lorsque le symbole de sonde clignote:
 - après expiration de l'intervalle de calibration
 - après une coupure de tension, changement de piles par exemple
 - AutoCal TEC est la calibration deux points, entièrement automatique, spécialement adaptée aux tampons techniques WTW. Les solutions tampons sont automatiquement reconnues par l'appareil de mesure. Suivant le réglage de l'appareil (voir paragraphe 4.8 CONFIGURATION), il indique la valeur tampon prescrite correspondante ou le potentiel de chaîne de mesure actuelle en mV. La calibration peut s'arrêter après le premier tampon. Ceci correspond à une calibration un point. Dans ce cas, l'appareil utilise la pente Nernst (-59,2 mV/pH à 25 °C) et détermine l'asymétrie de la chaîne de mesure.

AutoRead Pendant la calibration, la fonction AutoRead est automatiquement activée.

Il est possible d'interrompre la mesure AutoRead en cours (avec reprise de la valeur actuelle) à tout moment avec **<RUN/ENTER>**.

Afficher les données de
calibrationVous pouvez demander l'affichage au visuel des données de la derniè-
re calibration. La procédure est décrite page 48.

Impression du protocole de calibration libration actuelle. Vous pouvez transmettre le protocole de calibration à une imprimante via l'interface sérielle (voir SORTIE DU PROTOCOLE DE CALIBRATION SUR INTERFACE, page 51).



Remarque

Après le processus de calibration, vous pouvez demander la sortie automatique sur imprimante d'un protocole de calibration. A cet effet, connectez une imprimante sur l'interface avant la calibration conformément au paragraphe 4.7.2. Après un processus de calibration valable, le protocole est sorti sur imprimante.

Exemple:

```
CALIBRATION PROTOCOL
02.03.01 14:19
Device No.: 12345678
CALIBRATION pH
Cal Time: 01.03.01 / 15:20
Cal Interval: 7d
AutoCal TEC Tauto
Buffer 1 2.00
             4.01 *
Buffer 2
Buffer 3
             7.00 *
           10.00
Buffer 4
         184.1mV 25.0°C
C1
              3.0 mV 25.0°C
C2
        -59.4 mV/pH
S1
ASY1
             4 mV
Probe:
             +++
```

Évaluation de calibration

Après la calibration, l'appareil de mesure évalue automatiquement la calibration. Ce faisant, il évalue l'asymétrie et la pente séparément. C'est toujours l'évaluation la plus mauvaise qui s'affiche à l'écran d'affichage.

Affichage	Asymétrie [mV]	Pente [mV/pH]
	-15 +15	-60,558
	-20 +20	-5857
	-25 +25	-6160,5 ou -5756
	-30 +30	-6261 ou -5650
Nettoyer la chaîne de mesure conformément au mode d'em- ploi de la sonde		
E3 Éliminer l'erreur conformément au chapitre 6 QUE FAIRE, SI	< -30 ou > 30	< -62 ou > -50

Préparatifs

1	Raccorder la chaîne de mesure du pH à l'appareil de mesure. Le cas échéant, appuyer sur <m></m> aussi souvent que nécessai- re jusqu'à ce que l'affichage d'état affiche pH (mesure de pH) ou U (mesure du potentiel Redox).
2	Préparer les solutions tampons.
3	Mettre les solutions à température et mesurer la température actuelle, si la mesure est effectuée sans sonde de température (il n'y a pas d'indication <i>TP</i> dans l'afficheur).

AutoCal TEC

Pour cette procédure, utilisez deux tampons techniques WTW de votre choix (valeur de pH à 25 °C: 2,00 / 4,01 / 7,00 / 10,01).



Information

La calibration à pH 10,01 est optimisée quant à la solution tampon WTW TEP 10 Trace ou TPL 10 Trace. En ce qui concerne d'autres solutions tampons, elles pourraient mener à une calibration incorrecte. Vous trouverez les solutions tampons valables dans le catalogue de WTW ou dans l'Internet.



Remarque

Les solutions tampons sont automatiquement reconnues par l'appareil de mesure. Suivant le réglage de l'appareil (voir paragraphe 4.8 CONFIGURATION), il indique la valeur tampon prescrite correspondante ou le potentiel de chaîne de mesure actuelle en mV.



Remarque

Les opérations 2 et 7 ne sont pas nécessaires si vous utilisez une chaîne de mesure du pH avec sonde de température ou bien la sonde de température d'une cellule de mesure de la conductivité ou encore une sonde à oxygène.

Mise en marche de la calibration

1 Appuyer sur la touche **<CAL>**. L'indication *Ct1* et l'indication de fonction *AutoCal TEC* s'affichent. Le symbole de sonde indique l'évaluation de la dernière calibration (ou bien absence de symbole de sonde dans l'état à la livraison ou après une réinitialisation des paramètres de mesure).



- 2 Le cas échéant, entrer la température de la première solution tampon avec <▲> <▼> tout en maintenant enfoncée la touche <RUN/ENTER> .
- 3 Immerger la chaîne de mesure du pH dans la première solution tampon.
- Appuyer sur la touche <**RUN/ENTER**>.
 L'indication *AR* clignote.
 Le potentiel de la chaîne de mesure (mV) ou la valeur de consigne du tampon s'affiche au visuel. Exemple:



5 Lorsque la valeur mesurée est stable, *Ct2* s'affiche.





Remarque

A ce moment, on peut interrompre la calibration AutoCal TEC avec **<M>**. Ceci correspond à une **calibration un point**. L'instrument utilise

alors la pente de Nernst (-59,2 mV/pH à 25 °C) et mesure l'asymétrie de chaîne de mesure.

6	Rincer soigneusement la chaîne de mesure à l'eau distillée.
7	Le cas échéant, entrer la température de la deuxième solution tampon avec <▲> <▼> tout en maintenant enfoncée la touche <run enter="">.</run>
8	Plonger la chaîne de mesure dans la deuxième solution tam- pon.
9	Appuyer sur la touche <run enter=""></run> . L'indication <i>AR</i> clignote. Le potentiel de la chaîne de mesure (mV) ou la valeur de con- signe du tampon s'affiche au visuel. Exemple:



10 Lorsque la valeur mesurée est stable, *AR* disparaît. A l'écran apparaît la valeur de la pente (mV/pH). Le symbole de sonde indique l'évaluation de la calibration actuelle.



11 Appuyer sur la touche **<RUN/ENTER>**. A l'écran apparaît la valeur de l'asymétrie (mV).



12 Commuter sur le mode de mesure avec **<M>**.

4.3 Oxygène

4.3.1 Généralités

Remarque

Les mesures d'oxygène peuvent être effectuées au moyen du Multi 340i uniquement avec les sondes à oxygène CellOx 325 ou StirrOx G. L'agitateur de la sonde à oxygène StirrOx G doit alimenté séparément au moyen du transformateur d'alimentation NT/pH Mix 540.

Vous pouvez mesurer les grandeurs suivantes:

- Concentration en oxygène
- Saturation en oxygène

L'instrument de mesure est doté des fonctions suivantes:

- AutoRange (sélection automatique de la plage de mesure),
- AutoRead (contrôle de dérive) pour le contrôle de la stabilité du signal de mesure. La reproductibilité du signal de mesure est ainsi assurée. Activation/désactivation de la fonction AutoRead voir page 29.



Attention

En cas de connexion d'un/d'une PC/imprimante mis/mise à la terre, il ne faut pas mesurer dans des milieux mis à la terre car cela donnerait des résultats erronés!

L'interface RS 232 n'est pas isolée électriquement.

Préparatifs

Lorsque vous désirez effectuer des mesures, effectuez les préparatifs suivants:

- 1 Raccorder la sonde à oxygène à l'appareil de mesure. L'instrument passe automatiquement à la mesure d'oxygène (affichage d'état O_2). Si la sonde à oxygène est déjà raccordée, appuyer sur la touche **<M>** aussi souvent que nécessaire jusqu'à ce que l'affichage d'état O_2 s'affiche.
- 2 Calibrer ou contrôler l'appareil de mesure avec la sonde. La calibration est décrite dans le paragraphe 4.3.5 à partir de la page 20.
- 3 Avec $<\Delta><\nabla>$, commuter entre les modes de mesure concentration en oxygène (*mg/L*) et saturation en oxygène (%).



Remarque

La calibration incorrecte des sondes d'oxygène est à la base de valeurs mesurées erronées. Procédez à la calibration à intervalles réguliers.

Sonde de température

Une sonde de température déterminant constamment la température actuelle de la solution de mesure est intégrée à la sonde à oxygène.

4.3.2 Mesure de la concentration en oxygène

Lors de la mesure de concentration dans des solutions de mesure à la teneur en sel supérieure à 1 g/l, il faut faire intervenir une correction de la teneur en sel.



Remarque

L'entrée de la teneur en sel actuelle est décrite au paragraphe 4.3.6 CORRECTION DE LA TENEUR EN SEL, à la page 33. Pour activer/désactiver la correction de la teneur en sel, voir plus bas.

Pour mesurer la concentration en oxygène avec ou sans correction de la teneur en sel, procéder ainsi:

1	Procéder aux préparatifs conformément au paragraphe 4.3.1.
2	Plonger la sonde à oxygène dans la solution de mesure.
3	Appuyer sur la touche $< \Delta > < \nabla >$, jusqu'à ce que la concentration en oxygène s'affiche au visuel en mg/l .



Activer/désactiver la correction de la teneur en sel

Pour activer la correction de la teneur en sel, procédez de la manière suivante:

1	Procéder aux préparatifs conformément au paragraphe 4.3.1.
2	Plonger la sonde à oxygène dans la solution de mesure.
3	Tout en maintenant enfoncée la touche <run enter=""></run> , activer la correction de la teneur en sel au moyen de <a> . L'indication <i>SAL</i> apparaît au visuel. Lors de la mesure, la teneur en sel réglée est prise en compte.



4 Tout en maintenant enfoncée la touche **<RUN/ENTER>**, désactiver la correction de la teneur en sel au moyen de **<▼>**. L'indication *SAL* disparaît au visuel.

4.3.3 Mesure de la saturation en oxygène

Pour mesurer la saturation en oxygène, procédez ainsi:

Procéder aux préparatifs conformément au paragraphe 4.3.1.
 Plonger la sonde à oxygène dans la solution de mesure.
 Appuyer sur la touche <▲> <▼> plusieurs fois jusqu'à l'affichage de la saturation en %.



4.3.4 AutoRead AR (Contrôle de dérive)

La fonction AutoRead (contrôle de dérive) contrôle la stabilité du signal de mesure. La stabilité exerce une influence essentielle sur la reproductibilité de la valeur mesurée.

- Appeler le mode de mesure avec <M> et/ou <▲> <▼> .
 Activer la fonction AutoRead avec <AR>. La valeur de mesure
- actuelle est gelée (fonction Hold).
- 3 Lancer AutoRead avec **<RUN/ENTER>**. L'indication *AR* clignote jusqu'à ce que la valeur mesurée soit stable. Cette valeur mesurée est transmise à l'interface.



- 4 Si nécessaire, lancer la mesure AutoRead suivante avec **<RUN/ENTER>**.
- 5 Quitter la fonction AutoRead: appuyer sur la touche **<AR>**.

Critères Toutes les conditions de mesures étant identiques, on a:

Mode de mesure	Reproductibilité	Temps d'ajuste- ment
Concentration d'oxygène	meilleure que 0,05 mg/l	> 10 secondes
Indice de satura- tion en oxygène	meilleure que 0,6 %	> 10 secondes

4.3.5 Calibration oxygène

Pourquoi calibrer?	Les sondes à oxygène vieillissent. Le vieillissement s'accompagne d'une modification de la pente de la sonde à oxygène. Par la calibra- tion, la valeur de pente actuelle de la sonde est déterminée et enregis- trée dans l'appareil de mesure.
Quand calibrer?	 Après raccordement d'une autre sonde à oxygène
	 Quand le symbole de sonde clignote (après écoulement de l'inter- valle de calibration).
Procédure de calibration	La calibration s'effectue en air saturé en vapeur d'eau. Pour la calibra- tion, utilisez le bécher de calibration dans l'air OxiCal [®] SL (accessoire).
AutoRead	Pendant la calibration, la fonction AutoRead est automatiquement ac- tivée. L'indication <i>AR</i> clignote. Le processus de calibration est achevé lorsque l'indication AR ne clignote plus.
Afficher les données de calibration	Vous pouvez demander l'affichage au visuel des données de la derniè- re calibration. La procédure est décrite à la page 48.
Impression du protocole de calibration	Le protocole de calibration contient les données de calibration de la ca- libration actuelle. Vous pouvez transmettre le protocole de calibration à une imprimante via l'interface sérielle (voir page 51).



Information

Après le processus de calibration, vous pouvez demander la sortie automatique sur imprimante d'un protocole de calibration. A cet effet, connectez une imprimante sur l'interface avant la calibration conformément au paragraphe 4.7.2. Après un processus de calibration valable, le protocole est sorti sur imprimante.

Exemple:

```
CALIBRATION PROTOCOL
02.03.01 14:19
Device No.: 12345678
CALIBRATION 02
Cal Time: 02.03.01 / 14:19
Cal Interval: 14d
OxiCal Tauto AR
Relative Slope: 0,88
Probe: +++
```

Evaluation de sonde Après la calibration, l'appareil de mesure évalue l'état actuel de la sonde au moyen de la pente relative. L'évaluation apparaît à l'écran. La pente relative n'a pas d'influence sur la précision de mesure. Les valeurs faibles indiquent que le remplissage d'électrolyte sera bientôt épuisé et que la sonde doit être régénérée.

Affichage	Pente relative
	S = 0,8 1,25
	S = 0,7 0,8
	S = 0,6 0,7
E3 Éliminer l'erreur conformément au chapitre 6 QUE FAIRE, SI	S < 0,6 ou S > 1,25

Mise en marche de la calibration

Pour calibrer l'instrument, procédez de la manière suivante:

- 1 Procéder aux préparatifs conformément au paragraphe 4.3.1.
- 2 Préparer le bécher OxiCal[®]-SL pour la calibration dans l'air.



Remarque

L'éponge placée dans le bécher de calibration dans l'air doit être humide (pas mouillée)! Respectez les instructions indiquées au mode d'emploi d'OxiCal[®]-SL.

3	Enfoncer la sonde à oxygène dans le bécher de calibration dans l'air.
4	Appuyer sur la touche <cal></cal> aussi souvent que nécessaire jusqu'à ce que le mode de calibration s'affiche. Le symbole de sonde indique l'évaluation de la dernière calibration (ou bien absence de symbole de sonde dans l'état à la livraison ou après une réinitialisation des paramètres de mesure).



5 Appuyer sur la touche **<RUN/ENTER>**. La fonction AutoRead est activée, *AR* clignote.



 Dès que la valeur est stable, AR cesse de clignoter. La calibration est achevée. Le visuel affiche la valeur de la pente relative. Le symbole de sonde repère l'évaluation de sonde (voir page 31).



7 Commuter sur le mode de mesure avec **<M>**.



Remarque

Au chapitre 6 QUE FAIRE, SI..., à partir de la page 65, vous trouverez la description des mesures à prendre pour remédier aux erreurs.

4.3.6 Correction de la teneur en sel

Lors de la mesure de concentration d'oxygène de solutions de mesure dont la teneur en sel est supérieure à 1 g/l, il faut procéder à une correction de la teneur en sel. A cet effet, vous devez entrer l'équivalent en salinité de la solution de mesure (plage 0,0 - 70,0) et activer la correction de la teneur en sel.



Remarque

L'instrument de poche Multi 340i vous permet de mesurer la salinité. La procédure est décrite au point paragraphe 4.4.3 MESURE DE LA SALINI-TÉ, page 36.

Entrer la teneur en sel

- 1 Déterminer la salinité de la solution de mesure (méthode au choix; voir également paragraphe 4.4.3 MESURE DE LA SALINITÉ, à la page 36).
- 2 Appuyer sur la touche **<CAL>** aussi souvent que nécessaire jusqu'à ce que *Sal* s'affiche au visuel.



- 3 Avec $< \blacktriangle > < \forall >$, entrer la teneur en sel.
- 4 Commuter sur le mode de mesure avec **<M>**.



Remarque

L'activation de la correction de la teneur en sel est décrite à la page 27.

4.4 Conductivité

4.4.1 Généralités

Remarque

1

Avec le Multi 340i, vous pouvez effectuer des mesures de la conductivité uniquement avec la cellule de mesure TetraCon325.

Attention

En cas de connexion d'un/d'une PC/imprimante mis/mise à la terre, il ne faut pas mesurer dans des milieux mis à la terre car cela donnerait des résultats erronés!

L'interface RS232 n'est pas isolée électriquement.

Préparatifs	Lorsque vous désirez effectuer des mesures, effectuez les préparatifs suivants:		
	1	Connecter la cellule de mesure de la conductivité à l'instrument de mesure. L'instrument passe automatiquement à la mesure de conductivité (affichage de l'état \mathscr{X}). Si la cellule de mesure de la conductivité est déjà raccordée, appuyer sur la touche <m></m> aussi souvent que nécessaire jusqu'à ce que s'affichent l'affichage d'état \mathscr{X} ou <i>Sal</i> .	
	2	Calibrer l'instrument de mesure avec la cellule de mesure resp. vérifier la constante de cellule réglée (voir ci-dessous).	
	3	Vérifier la constante de cellule réglée (voir ci-dessous) resp. calibrer l'instrument de mesure avec la cellule de mesure (voir paragraphe 4.4.5, page 38).	
	4	Avec $< \Delta > < \nabla >$, commuter entre les modes de mesure conduc- tivité (\mathscr{X} en $\mu S/cm$) et salinité (<i>SAL</i>).	
Sonde de température La cellule de mesure de la conductivité Te sonde de température intégrée. Ceci est in ge de <i>TP</i> .		Ilule de mesure de la conductivité TetraCon325 est dotée d'une e de température intégrée. Ceci est indiqué au visuel par l'afficha- e <i>TP</i> .	
Compensation de température	Réglée sur une valeur fixe, la compensation de température non linéai- re est indiquée au visuel par l'affichage de <i>nLF</i> .		
Température de référence Tref	La température de référence (Tref) est commutable entre 20 °C et 25 °C. Elle est indiquée à l'affichage par <i>Tref20</i> ou <i>Tref25</i> . Pour commuter la température de référence voir COMMUTATION DE LA TEMPÉRA- TURE DE RÉFÉRENCE, page 58.		

Contrôler la constante de cellule

Appuyer sur la touche **<RCL>** aussi souvent que nécessaire jusqu'à ce que s'affiche *CAL disp*.



1

2 Appuyer sur la touche **<RUN/ENTER>** aussi souvent que nécessaire jusqu'à ce que s'affiche la constante de cellule calibrée en dernier lieu, 0,472 1/cm, par exemple.



- 3 Retour au mode de mesure: Lorsque la constante de cellule correcte est affichée, appuyer sur la touche **<M>**.
- 4 S'il faut calibrer à nouveau la constante de cellule, procéder selon paragraphe 4.4.5 DÉTERMINER LA CONSTANTE DE CELLULE (CALIBRATION DANS LE STANDARD DE CONTRÔLE).

4.4.2 Mesure de conductivité

Pour mesurer la conductivité, procédez ainsi:

- 1 Procéder aux préparatifs conformément au paragraphe 4.4.1, page 34.
- 2 Plonger la cellule de mesure de la conductivité dans la solution de mesure.
- 3 Appuyer sur la touche $<\Delta><\nabla>$ jusqu'à ce que s'affiche l'affichage de l'état \mathscr{X} et l'unité μ *S/cm*. La valeur de conductivité apparaît à l'écran.



4.4.3 Mesure de la salinité

Pour effectuer des mesures de salinité, procédez ainsi:

- Effectuer les préparatifs selon paragraphe 4.4.1, page 34.
 Plonger la cellule de mesure de la conductivité dans la solution de mesure.
 Appuyer sur la touche <▲> <▼> jusqu'à ce que l'indication
- Appuyer sur la touche <▲> <▼> jusqu'a ce que l'indication
 d'état Sal apparaisse. La valeur de la salinité apparaît à l'écran.


4.4.4 AutoRead AR (Contrôle de dérive)

La fonction AutoRead (contrôle de dérive) contrôle la stabilité du signal de mesure. La stabilité exerce une influence essentielle sur la reproductibilité des valeurs mesurées.

- 1 Appeler le mode de mesure \mathscr{X} ou *SAL* avec **<M>** et/ou **<** \blacktriangle **>** <**V**>.
- 2 Plonger la cellule de mesure de la conductivité dans la solution de mesure.
- 3 Activer la fonction AutoRead avec **<AR>**. La valeur de mesure actuelle est gelée (fonction Hold).
- 4 Lancer AutoRead avec <RUN/ENTER>.
 L'indication AR clignote jusqu'à ce que la valeur mesurée soit stable.

Cette valeur mesurée est transmise à l'interface.



- 5 Si nécessaire, lancer la mesure AutoRead suivante avec **<RUN/ENTER>**.
- 6 Quitter AutoRead: appuyer sur la touche **<AR>**.



Remarque

Il est possible d'interrompre la mesure AutoRead en cours (avec reprise de la valeur actuelle) à tout moment avec **<RUN/ENTER>**. Vous pouvez commuter sur un autre mode de mesure seulement après achèvement de l'exécution de AutoRead.

	4.4.5 Déterminer la constante de cellule (calibration dans le stan- dard de contrôle)
Pourquoi déterminer la constante de cellule?	Au fur et à mesure de son vieillissement, les propriétés de la constante de cellule s'altèrent un peu, du fait de dépôts par exemple. Par consé- quent, la valeur mesurée affichée manque de précision. Il suffit souvent de nettoyer la cellule pour lui rendre ses propriétés initiales. Par la ca- libration, la valeur actuelle de la constante de cellule est mesurée et en- registrée dans l'appareil de mesure. C'est pourquoi il faut calibrer à intervalles réguliers.
	A la livraison, la constante de cellule de l'instrument de mesure est ré- glée sur 0,475 cm ⁻¹ (cellule de mesure de la conductivité TetraCon325).
AutoRead	Pendant la calibration, la fonction <i>AutoRead</i> est automatiquement ac- tivée. L'indication <i>AR</i> clignote. Le processus de calibration est achevé lorsque l'indication AR ne clignote plus.
Afficher les données de calibration	Vous pouvez demander l'affichage au visuel des données de la derniè- re calibration. La procédure est décrite page 48.
Impression du protocole de calibration	Le protocole de calibration contient les données de calibration de la ca- libration actuelle. Vous pouvez transmettre le protocole de calibration à une imprimante via l'interface sérielle (voir page 51).



Remarque

Après le processus de calibration, vous pouvez demander la sortie automatique sur imprimante d'un protocole de calibration. A cet effet, connectez une imprimante sur l'interface avant la calibration conformément au paragraphe 4.7.2. Après un processus de calibration valable, le protocole est sorti sur imprimante.

Exemple:

CALIBRATION PROTOCOL
14.04.01 11:37
Device No.: 99990000
CALIBRATION CONDUCTIVITY
Cal Time: 14.04.01 / 11:37
Cal Interval: 180d
Cal Std.: 0.01 mol/l KCl
40.0 °C
Conduct./Tref25: 1413µS/cm
Cell Const : 0.478 1/cm
Probe: +++

Évaluation de calibration	Après la calibration, l'appareil de mesure évalue automatiquement l'état actuel de la calibration. L'évaluation apparaît à l'écran.	
	Affichage	Constante de cellule [cm ⁻¹]
		0,450 0,500 cm ⁻¹
	E3 Éliminer l'erreur conformément au chapitre 6 QUE FAIRE, SI	hors de la plage 0,450 0,500 cm ⁻¹

Détermination de la constante de cellule

Pour déterminer la constante de cellule (cellule de mesure de la conductivité TetraCon325), procédez ainsi:

- 1 Appuyer sur la touche **<CAL>** plusieurs fois jusqu'à ce que l'indication \mathscr{X} *CAL* apparaisse.
- 2 Appuyer sur la touche **<RUN/ENTER>**. L'indication *CAL* s'affiche ainsi que
 - la constante de cellule calibrée actuelle (avec symbole de sonde au visuel) ou
 - la constante de cellule fixe 0,475 1/cm (sans symbole de sonde au visuel). Dans ce cas, les paramètres de mesure sont initialisés. Voir RÉINITIALISATION (RESET), page 60.



- 3 Plonger la cellule de mesure de la conductivité dans l'étalon de contrôle 0,01 mol/l KCI.
- 4 Appuyer sur la touche **<RUN/ENTER>**. La mesure AutoRead pour détermination de la constante de cellule démarre. L'indication *AR* clignote jusqu'à ce que le signal soit stable. La constante de cellule déterminée s'affiche. L'appareil de mesure enregistre automatiquement la constante de cellule.



5 Retour au mode de mesure: appuyer sur la touche **<M>**. La constante de cellule déterminée est reprise pour la mesure.



Remarque

En cas de message d'erreur E3, voir chapitre 6 QUE FAIRE, SI...

4.5 Intervalles de calibration (Int 3, Int 4, Int 5)

Pour chaque grandeur de mesure, un intervalle de temps est mémorisé à l'issue duquel la nécessité de procéder à la calibration vous est rappelée. Après écoulement de l'intervalle de calibration, le symbole de sonde de la grandeur de mesure correspondante se met à clignoter. Il est cependant possible de poursuivre les mesures. Lors de la calibration de la sonde correspondante, la fonction est remise à zéro et la période de l'intervalle recommence.

Les intervalles de calibration suivants sont réglés à l'usine:

Grandeur de mesure	Désignation	Configuration à l'usine
pH/Redox	Int 3	7 days
Oxygène	Int 4	14 days
Conductivité	Int 5	180 days

Réglage de l'intervalle de calibration

Vous pouvez modifier chacun de ces intervalles (1 ... 999 jours):

1	Eteindre l'instrument de mesure.
2	Appuyer sur la touche <m></m> et la maintenir enfoncée.
3	Appuyer sur la touche <on off=""></on> . Pour un instant s'affiche test d'affichage. L'appareil de mesure commute ensuite automatiquement sur configuration.
4	Appuyer sur la touche <run enter=""></run> aussi souvent que né- cessaire jusqu'à ce que s'affiche au visuel <i>Int</i> 3 5 en même

Appuyer sur la touche **<RUN/ENTER>** aussi souvent que necessaire jusqu'à ce que s'affiche au visuel *Int 3 ... 5* en même temps que la grandeur de mesure désirée (*pH*, O_2 ou \mathcal{X}). Exemple:



5	Régler l'intervalle de temps désiré jusqu'à la prochaine calibration avec $< \blacktriangle > < \nabla >$.
6	Ensuite confirmer avec <run enter=""></run> .
7	Commuter sur le mode de mesure avec <m></m> .

4.6 Enregistrement

L'instrument de poche Multi 340i est doté d'une mémoire de données interne. Il est possible d'y enregistrer jusqu'à 500 groupes de données. Un groupe de données complet comprend:

- Numéro de position de mémoire
- Date/heure
- Valeurs mesurées des sondes raccordées
- Valeurs de température des sondes raccordées
- Procédé de mesure de la température
- Numéro d'identification

Pour transférer les valeurs mesurées (groupes de données) dans la mémoire de données, vous avez le choix entre deux méthodes:

- Enregistrement manuel
- Connecter AutoStore (Int 1) (voir page 44)

4.6.1 Enregistrement manuel

Pour transférer une valeur mesurée dans la mémoire de données, vous pouvez procéder ainsi:

1 Appuyer sur la touche **<STO>**. Au visuel, le numéro courant (numéro de place *No*.) de la prochaine position libre en mémoire apparaît au-dessous de la valeur mesurée actuelle.



Ensuite confirmer avec <RUN/ENTER>.
 L'affichage commute sur l'entrée du numéro d'identification.

		pH Ident	
	3	Avec < ▲ > < ▼ > , entrer le numéro d'identific (1 999).	ation désiré
	4	Ensuite confirmer avec <run enter=""></run> . Les valeurs mesurées sont mémorisées. L' sur le mode de mesure.	appareil commute
Message StoFull Ce message s'affiche lorsque les 500 emplacements en mémoire sont tous occupés.			
	Vous	avez les possibilités suivantes:	
Enregistrer la valeur mesurée actuelle. Appuyer sur La valeur mesurée la plus ancienne (position de mémoire 1) est alors recouverte			Appuyer sur < RUN/ENTER>
Retour au mode de mesure sans enregistrer Appuyer su touche quel que		Appuyer sur une touche quelcon- que	
	Ecrire	e en sortie la mémoire de données	voir paragraphe 4.6.3
	Efface	er la mémoire	voir paragraphe 4.6.4

4.6.2 Connecter AutoStore (Int 1)

L'intervalle d'enregistrement (Int 1) détermine l'intervalle de temps entre les processus d'enregistrement automatique. Après écoulement de l'intervalle réglé, le groupe de données actuel est transmis à la mémoire interne et à l'interface.

Activer AutoStore

- 1 Appuyer sur la touche **<RUN/ENTER>** et la maintenir enfoncée.
- 2 Appuyer sur la touche **<STO>**. *Int 1* s'affiche au visuel.



- Avec <▲> <▼>, régler la période de temps désirée entre les processus de mémorisation (au choix: 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min).
- 4 Ensuite confirmer avec <RUN/ENTER>.
 A l'écran apparaît le nombre des positions de mémoire libres.



5 Ensuite confirmer avec **<RUN/ENTER>**. A l'écran apparaît l'interrogation concernant le numéro d'identification.



- 6 Avec $< \blacktriangle > < \forall >$, régler le numéro d'identification désiré.
 - Ensuite confirmer avec **<RUN/ENTER>**. L'instrument de mesure commute sur le mode de mesure actif en dernier lieu et lance le processus de mesure et de mémorisation. *AutoStore* clignote à l'écran.

Dès que les 500 emplacements en mémoire sont tous occupés, AutoStore se désactive (Int 1 = OFF). Si vous disposez d'un nombre insuffisant d'emplacements libres en mémoire pour vos mesures,

- écrivez en sortie la mémoire de données par mesure de sécurité (voir page 46) et
- effacez la mémoire (voir page 52).



Information

7

La fonction AutoStore s'interrompt lorsque vous exécutez d'autres fonctions, p.ex. sortie de la mémoire de données. Après achèvement de l'exécution de l'autre fonction, l'exécution de la fonction AutoStore reprend. Mais il en résulte des lacunes temporelles dans l'enregistrement des valeurs mesurées.

Désactiver AutoStore

Pour désactiver AutoStore:

- mettez l'intervalle d'enregistrement (Int 1) sur OFF ou
- éteignez et rallumez l'appareil de mesure.

4.6.3 Ecrire en sortie la mémoire de données

Vous pouvez sortir le contenu de la mémoire de données:

- données enregistrées sur l'afficheur
- données de calibration sur l'afficheur
- données enregistrées sur l'interface
- protocole de calibration sur l'interface

Sortir des données enregistrées sur l'afficheur

1 Appuyer sur la touche **<RCL>** aussi souvent que nécessaire jusqu'à ce que *StO dISP* s'affiche au visuel.



 Appuyer sur la touche <RUN/ENTER>.
 Une valeur mesurée s'affiche au visuel.
 La position du groupe de données en mémoire apparaît pendant 2 s environ, la température correspondante s'affiche ensuite.



Vous pouvez exécuter les opérations suivantes:

Afficher d'autres données du groupe de données (numéro d'ident., date, heure, po- sition en mémoire)	Appuyer sur < RUN/ENTER>
Dans le cas de deux grandeurs de mesure enregistrées, commuter de l'une à l'autre	Appuyer sur la touche < RUN/ENTER> + <m></m>

Groupe de données (position en mémoire) continuer	Appuyer sur < ▲>
Groupe de données (position en mémoire) retour	Appuyer sur <▼>



Information

Si vous désirez chercher un élément déterminé du groupe de données (la date, par exemple), procédez ainsi:

1	Avec <run enter=""></run> , sélectionner l'élément (la date p.ex.).
2	Appuyer sur <▲> ou sur <▼> aussi souvent que nécessaire jusqu'à ce que l'élément désiré s'affiche au visuel. La température correspondant à la valeur mesurée affichée apparaît 2 s après environ.

Sortie de données enregistrées sur l'interface

1 Appuyer sur la touche **<RCL>** aussi souvent que nécessaire jusqu'à ce que *Sto SEr* s'affiche au visuel.



2 Appuyer sur la touche **<RUN/ENTER>**.

Le contenu complet de la mémoire est transmis à l'interface. Pendant la transmission des données, l'appareil décompte les numéros de mémoire du plus bas vers le plus haut. Après la transmission des données, l'instrument de mesure commute automatiquement sur le mode de mesure utilisé en dernier lieu.



Remarque

Vous pouvez interrompre la transmission avec **<M>** ou **<RUN/ENTER>**. Les données transmises contiennent la totalité du contenu de la mémoire, les numéros de place se succédant du plus bas vers le plus haut.

Exemple:

No. 1: 09.03.01 pH 10.01 Tauto Ident : 47	17:10 25 °C AR
No. 2: 09.03.01 305 mV Tauto Ident : 6	17:12
No. 3: 09.03.01 7.88 mg/l Tauto Ident : 81	17:24 17,6° C
No. 4: 09.03.01 7,11 mg/l Tauto SAL = 17,9 Ident : 4	17:46 17,8° C
No. 5: 10.03.01 2.40 mS/cm Tauto nLF Tref25 C = 0.	19:09 25.3 °C 475 1/cm
Ident : 10 No. 6: 10.03.01 2.46 mS/cm Tauto nLF Tref25 C = 0. Ident : 1 	20:48 25.6 °C 475 1/cm

Sortir des données de calibration sur afficheur

1 Appuyer sur la touche **<RCL>** aussi souvent que nécessaire jusqu'à ce que *CAL disp* s'affiche.



- Appuyer sur la touche <RUN/ENTER>.
 Les données de la dernière calibration s'affichent dans l'ordre suivant:
 - pH: pente SLO et asymétrie ASY
 - Oxygène: pente relative SLO
 - Cond: constante de cellule C

Les informations relatives à la procédure de calibration sont également sorties.



3 Activer **<RUN/ENTER>** pour faire afficher la valeur de l'asymétrie (mV).



4 Activez **<RUN/ENTER>** pour faire afficher la pente relative de la sonde à oxygène.



- 5 Activez **<RUN/ENTER>** pour faire afficher la constante de cellule. La valeur affichée est:
 - la constante de cellule calibrée actuelle (avec symbole de sonde au visuel) ou
 - la constante de cellule fixe 0,475 1/cm (sans symbole de sonde au visuel). Dans ce cas, les paramètres de mesure sont initialisés (voir paragraphe 4.9 RÉINITIALISATION (RE-SET)).



6 Activez **<M>**, pour revenir au mode de mesure utilisé en dernier lieu.

Sortie du protocole de calibration sur interface

1 Appuyer sur la touche **<RCL>** aussi souvent que nécessaire jusqu'à ce que *CAL SEr* s'affiche.



Appuyer sur la touche <RUN/ENTER>.
 Le protocole de calibration pour toutes les grandeurs de mesure est transmis à l'interface. Après la transmission des données, l'instrument de mesure commute automatiquement sur le mode de mesure utilisé en dernier lieu.

Exemple:

```
CALIBRATION PROTOCOL
 02.03.01 14:19
Device No.: 12345678
CALIBRATION pH
Cal Time: 01.03.01 / 15:20
Cal Interval:
                  7d
AutoCal TEC Tauto
Buffer 1 2.00 *
Buffer 2 4.01 *
Buffer 3 7.00 *
Buffer 4 10.00 *
C1 174.1mV 25.0°C
C2 -133.3mV 25.0°C
S1 -59.4 mV/pH
ASY1 - 4 mV
Probe:
            +++
CALIBRATION 02
Cal Time: 02.03.01 / 14:19
Cal Interval: 14d
OxiCal
              Tauto AR
Relative Slope: 0,88
Probe:
           +++
CALIBRATION CONDUCTIVITY
Cal Time: 14.12.00 / 11:37
Cal Interval: 180d
Cal Std.: 0.01 mol/l KCl
40.0 °C
Conduct./Tref25: 1413µS/cm
Cell Const : 0.478
                         1/cm
Probe:
            +++
```

4.6.4 Effacer mémoire

Cette fonction vous permet d'effacer les groupes de données enregistrés. Vous disposez alors à nouveau de 500 positions libres en mémoire.



Remarque

La fonction *Effacer mémoire* apparaît seulement lorsque la mémoire contient déjà des groupes de données. Sinon, l'instrument de mesure revient automatiquement au mode de mesure utilisé en dernier lieu.

Pour effacer tous les groupes de données, procédez de la manière suivante:

1	Eteindre l'instrument de mesure.
2	Appuyer sur la touche <sto></sto> et la maintenir enfoncée.
3	Appuyer sur la touche <on off=""></on> . Pour un instant s'affiche test d'affichage.

4 Avec **<RUN/ENTER>**, confirmer la procédure d'effacement. En appuyant sur une autre touche quelconque, vous pouvez vous opposer à l'effacement; les groupes de données restent enregistrés.



Remarque

Les données de calibration restent enregistrées et peuvent être appelées.

4.7 Transmettre données

Pour transmettre des données, vous avez les possibilités suivantes:

- L'une des options suivantes:
 - Avec la fonction AutoStore (page 44), les valeurs mesurées sont enregistrées périodiquement (intervalle d'enregistrement Int 1) dans la mémoire interne et sorties via l'interface.
 - Avec la fonction Intervalle transmission de données (Int 2), les valeurs mesurées sont sorties périodiquement via l'interface (voir ci-dessous).
 - AutoStore (Int 1) recouvre l'Intervalle transmission de données (Int 2).
- Appuyer sur la touche <RUN/ENTER> pour déclencher manuellement une transmission de la valeur mesurée actuelle à l'interface sérielle à tout moment - c'est-à-dire indépendamment des intervalles réglés.
- Avec la fonction *Sortir mémoire de données* (page 46), les données de calibration ou les valeurs mesurées sont sorties via l'interface.

4.7.1 Intervalle transmission de données (Int 2)

L'intervalle pour la transmission de données (Int 2) détermine l'intervalle de temps entre les transmissions de données automatiques. Après écoulement de l'intervalle réglé, le groupe de données actuel est transmis à l'interface.

A l'usine, l'intervalle est réglé sur OFF. Pour lancer la transmission de données, régler un intervalle (5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min):

- 1 Appuyer sur la touche **<RUN/ENTER>** et la maintenir enfoncée.
- 2 Appuyer sur la touche **<RCL>**. *Int 2* s'affiche au visuel.



Régler l'intervalle de transmission de données

- 3 Avec <▲> <▼>, régler l'espace de temps désiré entre les processus d'enregistrement.
- Ensuite confirmer avec <RUN/ENTER>.
 L'instrument de mesure revient au mode de mesure utilisé en dernier lieu.



Remarque

Si la fonction *AutoStore* est également activée, la transmission de données est effectuée selon l'intervalle d'enregistrement réglé (Int 1). Mettez l'intervalle d'enregistrement (Int 1) sur OFF pour activer l'*Intervalle transmission de données* (Int 2).

4.7.2 PC/ imprimante externe (interface RS232)

Via l'interface RS232, vous pouvez transmettre les données à un PC ou à une imprimante externe.

Raccordez l'interface aux instruments au moyen du câble AK340/B (PC) ou du câble AK325/S (imprimante externe).



Attention

L'interface RS232 n'est pas isolée électriquement.

En cas de connexion d'un/d'une PC/imprimante mis/mise à la terre, il ne faut pas mesurer dans des milieux mis à la terre car cela donnerait des résultats erronés!

Configurez les paramètres de transmission suivants sur le PC/l'imprimante:

Débit en bauds	valeurs sélectionnables: 1200, 2400, 4800 , 9600
Handshake	RTS/CTS + Xon/Xoff
Seulement PC:	
Parité	aucune
Bits de donnée	8
Bits d'arrêt	2

Connexions



4.7.3 Commande externe

Vous pouvez commander l'instrument de poche à partir d'un ordinateur. Il vous faut à cet effet le kit de communication KOM pilot. Ce kit est disponible comme accessoire. La commande de l'appareil s'effectue alors au moyen d'ordres simulant l'activation de touches et appelant le contenu actuel de l'écran d'affichage.



Remarque

Vous trouverez une description plus précise dans les fournitures livrées avec le kit de communication.

4.8 Configuration

Vous pouvez adapter l'instrument de poche à vos besoins spécifiques. A cet effet, vous pouvez modifier les paramètres suivants (l'état à la livraison est indiqué en caractères gras):

Débit en bauds	1200, 2400, 4800 , 9600	
Indication de la pression at- mosphérique	Valeur actuelle en mbar (pas d'entrée possible)	
Intervalles de calibration	 − pH: 1 7 999 d − O₂: 1 14 999 d − ℋ : 1 180 999 d 	Int 3 Int 4 Int 5
Date/heure	au choix	



Remarque

Vous pouvez quitter à tout moment le menu de configuration en actionnant **<M>**. Les paramètres déjà modifiés sont enregistrés.

1	Eteindre	l'instrument	de mesure.
---	----------	--------------	------------

- 2 Appuyer sur la touche **<M>** et la maintenir enfoncée.
- Appuyer sur la touche **<ON/OFF>**.
 Pour un instant s'affiche test d'affichage. L'appareil de mesure commute ensuite automatiquement sur le paramétrage du débit en bauds.

Débit en bauds



4	Régler le débit e	n bauds désir	é avec <≜> <▼>.
---	-------------------	---------------	---

5 Ensuite confirmer avec **<RUN/ENTER>**. *CAL diSP* s'affiche au visuel.



- 6 Régler l'affichage désiré pendant la calibration pH avec <**▲**> <**▼**>. *mV*: Affichage du potentiel actuel de la chaîne de mesure /pH: affichage de la valeur tampon prescrite.
- 7 Ensuite confirmer avec <RUN/ENTER>. A l'écran apparaît P mbar.

Indication de la

Intervalle de calibration

pН

La pression atmosphérique est indiquée seulement lorsqu'une sonde à oxygène est raccordée. Sinon le visuel affiche "---".



Ensuite confirmer avec <RUN/ENTER>. Int 3 et la grandeur de 8 mesure pH s'affichent au visuel.



9 Régler l'espace de temps désiré en jours (d) avec <▲> <▼>.

pression atmosphérique

10 Ensuite confirmer avec **<RUN/ENTER>**. *Int* 4 et la grandeur de mesure O_2 s'affichent au visuel.





- 11 Régler l'espace de temps désiré en jours (d) avec <**▲**> <**▼>**.
- 12 Ensuite confirmer avec **<RUN/ENTER>**. *Int* 5 et la grandeur de mesure \mathcal{X} s'affichent au visuel.





- 13 Régler l'espace de temps désiré en jours (d) avec <▲> <▼>.
- 14 Ensuite confirmer avec **<RUN/ENTER>**. Le visuel affiche la température de référence réglée pour les mesures de conductivité.





15 Avec $\langle A \rangle \langle \nabla \rangle$, commuter entre <i>t</i> 20 et <i>t</i> 25.	
---	--

16 Ensuite confirmer avec **<RUN/ENTER>**. L'indication de la date clignote à l'écran d'affichage.

Date et heure



17	Avec < ▲> < ▼>, régler la date du jour actuel.	
18	Ensuite confirmer avec <run enter=""></run> . L'indication de la date (mois) clignote à l'écran.	
19	Avec <▲> <▼>, régler le mois actuel.	
20	Ensuite confirmer avec <run enter=""></run> . L'année apparaît à l'écran.	
21	Avec <▲> <▼>, régler l'année actuelle.	
22	Ensuite confirmer avec <run enter=""></run> . L'indication de l'heure clignote à l'écran.	
23	Avec < ▲ > < ▼ >, régler l'heure actuelle.	
24	Ensuite confirmer avec <run enter=""></run> . L'indication des minutes clignote à l'écran.	
25	Avec <▲> <▼>, régler l'heure actuelle.	
26	Ensuite confirmer avec <run enter=""></run> . L'instrument de mesure revient au mode de mesure utilisé en dernier lieu.	

4.9 Réinitialisation (reset)

Vous pouvez réinitialiser les paramètres de mesure et de configuration indépendemment les uns des autres (initialiser).

Paramètres de mesure

Les paramètres de mesure suivants (pH/O₂/Cond InI) peuvent être restaurés dans leur état à la livraison:

рΗ

Mode de mesure	рН
Asymétrie	0 mV
Pente	-59,16 mV

0 ₂	Mode de mesure	Concentration en oxygène
	Pente relative	1,00
	Salinité (valeur)	0,0
	Salinité (fonction)	désactivée

Cond	Mode de mesure	X
	Constante de cellule	0,475 cm ⁻¹ (fixe)



Remarque

La réinitialisation des paramètres de mesure entraîne la perte des données de calibration. Après la réinitialisation, procéder à la calibration!

Paramètres de configuration Les paramètres de configuration suivants (InI) sont réinitialisés:

Débit en bauds	4800
Indication affichée lors de la cali- bration pH	Valeur tampon prescrite
Intervalle 1 (enregistrement automatique)	OFF
Intervalle 2 (pour transmission de données)	OFF

Réinitialiser les paramètres de mesure

- 1 Appuyer sur la touche **<RUN/ENTER>** et la maintenir enfoncée.
- 2 Appuyer sur la touche **<CAL>**. Le réglage pour la réinitialisation des paramètres de mesure du pH s'affiche au visuel.



- Actionner <▲> <▼> pour commuter entre *no* et YES.
 YES: réinitialiser les paramètres de mesure du pH.
 no: conserver les paramètres.
- 4 Ensuite, confirmer avec **<RUN/ENTER>**. L'instrument de mesure commute sur le réglage pour la réinitialisation des paramètres de mesure O₂.



- 5 Actionner <▲> <▼> pour commuter entre *no* et YES.
 YES: réinitialiser les paramètres de mesure O₂.
 no: conserver les paramètres.
- 6 Ensuite, confirmer avec **<RUN/ENTER>**. L'instrument de mesure commute sur le réglage pour la réinitialisation des paramètres de mesure Cond.



- 7 Actionner <▲> <▼> pour commuter entre *no* et YES.
 YES: réinitialiser les paramètres de mesure Cond.
 no: conserver les paramètres.
- 8 Ensuite confirmer avec **<RUN/ENTER>**. L'appareil de mesure commute sur les paramètres de configuration.



Réinitialisation paramètres de configuration

- 9 Actionner <▲> <▼> pour commuter entre no et YES.
 YES: réinitialiser les paramètres de configuration.
 no: conserver les paramètres.
- 10 Ensuite confirmer avec **<RUN/ENTER>**. L'instrument de mesure revient au mode de mesure utilisé en dernier lieu.

5 Maintenance, nettoyage, élimination

5.1 Maintenance

L'instrument de mesure n'exige pour ainsi dire aucun entretien. Les seules opérations de maintenance consistent à changer les piles. L'indication affichée *LoBat* indique qu'il est nécessaire de changer les piles. Elles sont alors presque complètement usées.

Changer les piles



1	 Ouvrir le boîtier quand l'appareil est hors fonction: Défaire les quatre vis sur la partie inférieure de l'instrument Ouvrir la partie inférieure (1).
2	Si nécessaire, sortir les quatre piles usées (2) de leur loge- ment.
3	Mettre quatre nouvelles piles (type Mignon AA) dans le loge- ment.
4	Fermer la partie inférieure (1).



Attention

Veillez à la polarité correcte des piles.

Les indications \pm du logement des piles doivent correspondre aux indications \pm sur les piles.

Utilisez uniquement des piles alcalines au manganèse garanties ne coulant pas.



Remarque

Pour la maintenance des chaînes de mesure, sondes et cellules de mesure, tenir compte des modes d'emploi respectifs.

5.2 Nettoyage

Essuyer l'appareil de mesure de temps à autre avec un chiffon humide ne peluchant pas. Si nécessaire, désinfecter le boîtier à l'isopropanol.



Attention

Le boîtier est en matière synthétique (ABS). C'est pourquoi il faut éviter le contact avec l'acétone et autres produits de nettoyage contenant des solvants. Essuyer immédiatement les éclaboussures.

5.3 Elimination

Emballage L'instrument de mesure est expédié dans un emballage destiné à le protéger pendant le transport. Nous recommandons: Conservez l'emballage! L'emballage original protège l'appareil de mesure contre les dommages survenant en cours de transport.

Piles Cette remarque se réfère à la règlementation sur les piles et accus en vigueur en République Fédérale d'Allemagne. Nous prions l'utilisateur résidant dans d'autres pays de respecter la législation locale de manière analogue.



Remarque

Cet appareil contient des piles. Les piles usées doivent être remises exclusivement aux points de collecte installés à cet effet ou au point de vente.

L'élimination avec les ordures ménagères constitue une infraction à la loi.

Instrument de mesure Pour son élimination définitive, apportez l'appareil de mesure, en tant que déchet électronique, à un point de collecte compétent. L'élimination avec les ordures ménagères constitue une infraction à la loi.

6 Que faire, si...

6.1 Messages du système pH

Message d'erreur OFL	Cause	Remède
	Chaîne de mesure du pH:	
	 pas raccordée 	 Raccorder la chaîne de mesure
	 Bulle d'air devant le diaphragme 	- Eliminer la bulle d'air
	 Présence d'air dans le diaphragme 	 Aspirer l'air ou mouiller le diaphragme
	 – câble rompu 	- Changer la chaîne de mesure
	– Gel électrolytique a séché	– Changer la chaîne de mesure

Message d'erreur E3

Cause	Remède
Chaîne de mesure:	
 Diaphragme souillé 	 Nettoyer le diaphragme
 Membrane souillée 	 Nettoyer la membrane
 Humidité dans le connecteur 	 Nettoyer le connecteur
 Electrolyte trop vieux 	 Ajouter de l'électrolyte ou changer la chaîne de mesure
 Chaîne de mesure trop vieille 	- Changer la chaîne de mesure
 Chaîne de mesure rompue 	 Changer la chaîne de mesure

Appareil de mesure:

 Procédure de calibration incorrecte 	 Sélectionner la procédure adéquate
 Température de la solution incorrecte (sans sonde de température) 	 Régler la température adéquate
 Prise humide 	 Sécher la prise

	Solutions tampons:	
	 Solutions tampons inadéquates 	 Changer de procédure de calibration
	 Solutions tampons trop vieilles 	 Utiliser seulement 1 fois. Respecter les limites de conservation
	 Solutions tampons usées 	 Changer les solutions
Pas de valeur mesurée stable	Cause	Remède
	Chaîne de mesure du pH:	
	 Diaphragme souillé 	 Nettoyer le diaphragme
	 Membrane souillée 	 Nettoyer la membrane
	Solution de mesure:	
	 Valeur du pH instable 	 Le cas échéant, mesurer à l'abri de l'air
	 Température instable 	 Le cas échéant, thermostater
	Chaîne de mesure + solution de mesure:	
	 Conductivité trop faible 	 Utiliser une chaîne de mesure adéquate
	 Température trop élevée 	 Utiliser une chaîne de mesure adéquate
	 Liquides organiques 	 Utiliser une chaîne de mesure adéquate
Valeurs mesurées mani-	Cause	Remède
163161116111611011663	Chaîne de mesure du pH:	
	 Chaîne de mesure du pH inappropriée 	 Utiliser une chaîne de mesure adéquate
	 Différence de température entre solution tampon et solution de mesure trop élevée 	 Thermostater solutions tampons ou solutions de mesure

Cause	Remède
 Procédé de mesure	 Prendre en considération les
inapproprié	procédés spéciaux

6.2 Messages du système Oxi

Message d'erreur OFL	Cause	Remède
	Plage d'affichage dépassée	
	Sonde à oxygène:	
	 pas raccordée 	- Raccorder la sonde
	 câble rompu 	 Changer sonde
	– usé	 Changer sonde
	 court-circuit entre électrode or et électrode plomb 	 Nettoyer la sonde, la changer si nécessaire

Message d'erreur E3	Cause	Remède
	Calibration incorrecte	
	Sonde à oxygène:	
	 Solution électrolyte usée 	 Régénérer sonde
	 Membrane souillée 	 Nettoyer la membrane
	 Système d'électrodes contaminé 	 Régénérer sonde
	 trop vieille 	 Changer sonde
	– cassé	 Changer sonde

Message d'erreur E7	Cause	Remède
	Membrane endommagée	
	– Membrane endommagée	 Régénérer sonde
	 Tête de membrane pas assez serrée 	 Serrer la tête de membrane

AR clignote sans cesse pendant longtemps	Cause	Remède
	Pas de valeur mesurée stable	
	 Membrane souillée 	 Nettoyer la membrane
Valeur mesurée	Cause	Remède
	 Passage de fluide insuffisant 	 Exposer la sonde au passage de fluide
Valour mosuróo	Course	Demède
trop élevée	Cause	Remede
	 Teneur élevée en substances dissoutes 	 Corriger fonction de solubilité au moyen de l'équivalent de salinité
	 Des bulles d'air viennent percuter la membrane à vitesse élevée 	 Ne pas exposer la membrane directement au passage du fluide
	 La pression de gaz carbonique est trop élevée > 1 bar 	 Mesure impossible

6.3 Messages du système Conductivité

Message d'erreur OFL	Cause	Remède
	La valeur mesurée se situe hors de la plage mesure	
	 Cellule de mesure non raccordée 	 Raccorder la cellule de mesure
	 Câble rompu 	 Remplacer la cellule de mesure

Message d'erreur E3

Cause	Remède
 Cellule de mesure souillée 	 Nettoyer la cellule, la changer si nécessaire
 Solution de calibration inappropriée 	 Contrôler les solutions de calibration

6.4 Erreurs générales

Indication affichée	Cause	Remède
LOBAL	 Piles largement usées 	 Changer les piles (voir section 5.1 MAINTENANCE)
Appareil ne réagit pas	Cause	Remède
aux touches activees	 Etat de fonctionnement indéfini ou charge inadmissible CEM 	 Remise à zéro processeur: Maintenir enfoncée la touche <cal< b="">> et allumer l'appareil</cal<>
Affichage to	Cause	Remède
	 Time-out de l'interface 	 Vérifier l'appareil raccordé
Symbole de sonde cli-	Cause	Remède
gnote	 Intervalle de calibration dépassé 	 Calibrer à nouveau le système de mesure
Message StoFull	Cause	Remède
	 Toutes les positions en mémoire sont occupées 	 Ecrire en sortie la mémoire de données avant d'effacer la mémoire

7	Caractéristiques techniques	
---	-----------------------------	--

Dimensions et poids	Longueur [mm]	172		
	Largeur [mm]	80		
	Hauteur [mm]	37		
	Poids [kg]	env. 0,3		
Construction mécani- que	Type de protection	IP 66		
Sécurité électrique	Classe de protection	111		
Conditions ambiantes	Stockage	- 25 °C + 65 °C		
	Fonctionnement	-10 °C + 55 °C		
	Catégorie climatique	2		

Plages de mesure pH/ Redox		Plage de mesure	Résolution
	рН	- 2,00 + 19,99	0,01
	U [mV]	- 1999 + 1999	1
	T [°C]	- 5,0 + 105,0	0,1

Précision pH/Redox (± 1 digit)	pH (± 2 unités de pH autour du point de calibration)	± 0,03	
	U [mV]	± 1	
	T [°C]	± 0,1	
Entrée de la température			
temperature	Manuelle [°C]	- 20 + 130	

Plages de mesure Oxi		mg/l		%		
	Plage de mesure l résolution	0 19,99 0,01 0 90,0 0,1		0 199,9 0,1		
	Plage de mesure II résolution			0 600 1		
Plage de mesure/résolu- tion température				°C		
	Plage de mesure (résolution) 0 50,0 (0,1))	
Précision Oxi (± 1 digit)	Concentration	± 0,5 % à la ten	± 0,5 % de la valeur mesurée à la température ambiante de 5 °C 30 °C			
	Saturation	 ± 0,5 % de la valeur mesurée en cas de mesure dans la plage de ± 10 K autour de la température de calilition < 2 % à 0 40 °C 			nesurée ns la plage de mpérature de calibra-	
	Compensation de température					
	T [°C]	± 0,1				
Fonctions de correction Oxi	Correction de la teneur en sel	0 70,0 SAL				
	Correction de la pres- sion atmosphérique	automatique par sonde de pression intégrée dans la plage 500 1100 mbars				
Plages de mesure Cond		Plage	de mes	sure	Résolution	
	𝔅 [µS/cm]	0 19	99	1		
	x [mS/cm]	0,00 19,990,010,0 199,00,10 5001			0,01 0,1 1	
	SAL	0,0 7 bleau l	0,0 70,0 selon ta- bleau IOT			
	T [°C]	- 5,0 + 105,0 0,1			0,1	
Précision Cond (± 1 digit)	x SAL	Compensation Précision ± 0,5 % ± 0,5 % Plage 0.0 42	non linéaire Température de l'échantillon 0 °C 35 °C selon NE 27 888; 35 °C 50 °C fonction nLF élargie selon mesures WTW .0			
-------------------------------	--	---	---			
		Précision ± 0,1 ± 0,2	Température de la solution à mesurer 5 °C 25 °C 25 °C 30 °C			
	T [°C]	± 0,1				
Calibrer constante de cellule	C [cm ⁻¹]	0,450 0,500				
Température de référence Cond	Tref	réglable à 20 °C	C ou 25 °C			
Interface sérielle	Raccordement du câble AK 340/B, AK 325/S					
	Туре	RS232, sortie d	le données			
	Débit en bauds	réglabe sur 1200, 2400, 48	00, 9600 bauds			
	Bits de donnée	8				
	Bits d'arrêt	2				
	Parité	aucune (None)				
	Handshake	RTS/CTS + Xo	n/Xoff			
	Longueur de câble	15m max.				

Alimentation	Piles	4 piles alcalines 1,5 V au manganèse, de typ AA	
	Durée de service	env. 3000 heures de service	
	Secteur	Valable pour tous les transformateurs d'ali- mentation: connexion max. catégorie de surtension II	
		Transformateur d'alimentation avec fiches UE, US, UK, Australie: FRIWO FW7555M/09, 15.1432 Friwo Part. No. 1822089 Input: 100 240 V ~ / 50 60 Hz / 400 mA Output: 9 V = / 1,5 A	
		Transformateur d'alimentation avec fiche UE: FRIWO FW1199, 11.7864 Friwo Part. No. 1762613 Entrée: 230 V ~ / 50 Hz / 5,6 VA Sortie: 12 V = / 130 mA / 1,56 VA	
		Transformateur d'alimentation avec fiche US: FRIWO FW1199, 11.7880 Friwo Part. No. 1794043 Entrée: 120 V ~ / 60 Hz / 6 VA Sortie: 12 V = / 150 mA	
		Transformateur d'alimentation avec fiche UK: FRIWO FW1199, 11.7872 Friwo Part No. 1816491 Entrée: 230 V \sim / 50 Hz / 5,6 VA Sortie: 12 V = / 130 mA / 1,56 VA	
Réglementations et normes appliquées	EMV	Directive européenne 89/336/EWG EN 61326-1:1997 EN 61000-3-2 A14:2000 EN 61000-3-3:1995 FCC Class A	
	Sécurité de l'appareil	Directive européenne 73/23/EWG EN 61010-1 A2:1995	
	Catégorie climatique	VDI/VDE 3540	
	Type de protection IP	EN 60529:1991	

Marque de contrôle cETLus, CE

74

8 Répertoires

Dans ce chapitre, vous trouverez des informations complémentaires et des aides pour consulter ce manuel.

Abréviations	Dans l'index des abréviations, vous trouverez l'explication des messa- ges affichés et des abréviations utilisées.
Mots techniques	Le répertoire des mots techniques (glossaire) contient des explications rapides des termes techniques. Mais les termes techniques qui de- vraient être connus du groupe cible ne sont pas expliqués.

Index Le répertoire des mots clés (index) vous aide à trouver rapidement certains sujets.

Index des abréviations

x	Valeur de conductivité (internat. γ)
AR	AutoRead (contrôle de dérive)
ARng	Commutation automatique de plage L'appareil de mesure fonctionne toujours avec la résolution la plus élevée
ASY	Asymétrie
AutoCal DIN	Calibration automatique pour mesures de pH avec solutions tampons conformes à DIN 19266
AutoCal TEC	Calibration automatique pour mesures de pH avec tampons techniques WTW conformes à DIN 19267
С	Constante de cellule [cm ⁻¹] (internat. k)
°C	Unité de température degré Celsius
Cal	Calibration
Cd	Affiché lors de la calibration pour mesures de pH. Caractérise la sélection du groupe de données tampon pour solutions tampon conformes à DIN 19266
Cm	Affiché lors de la calibration pour mesures de pH. Marque la sélection des groupes de données tam- pons pour les solutions tampons de la société Merck
ConCal	Calibration un ou deux points pour mesures de pH
Ct	Affiché lors de la calibration pour mesures de pH. Marque la sélection du groupe de données tam- pons pour les solutions techniques WTW
E3	Message d'erreur voir chapitre 6 QUE FAIRE, SI
Inl	Initialiser Restauration de différentes fonctions de base dans leur état à la livraison
LoBat	Piles largement usées (Low Battery)
mV	Unité de potentiel
mV/pH	Unité de pente chaîne de mesure (internat. mV)

nLF	Compensation de température non linéaire
OFL	Domaine d'affichage dépassé (Overflow)
OxiCal	Calibration automatique pour mesures d'oxygène
рН	Valeur du pH
S	Pente (internat. k)
SAL	Salinité
SELV	Très basse tension de sécurité (Safety Extra Low Voltage)
SLO	Réglage de la pente pour calibration (Slope)
тс	Coefficient de température (internat. α)
ТР	Mesure de la température active (Temperature Probe)
T _{Ref} 25/T25	Température de référence 25 °C
U _{Asy}	Asymétrie

température

Répertoire des mots techniques

- Ajuster Intervenir sur un dispositif de mesure de sorte que la grandeur sortie (p. ex. la grandeur affichée) diffère aussi peu que possible de la valeur correcte ou d'une valeur considérée comme correcte ou que les écarts restent en deça des seuils d'erreur.
- Asymétrie Désignation pour le potentiel offset d'une chaîne de mesure du pH. C'est le potentiel de chaîne mesurable d'une chaîne de mesure asymétrique dont la membrane baigne dans une solution au pH égal au point zéro nominal de la chaîne de mesure (chaînes de mesure WTW pH = 7).
- AutoRange Désignation pour une fonction de sélection automatique de la plage de mesure.
- AutoRead Désignation WTW pour une fonction visant au contrôle de la stabilité de la valeur mesurée.
- Calibration Comparaison de la grandeur sortie par un dispositif de mesure (p. ex. la grandeur affichée) avec la valeur correcte ou avec une valeur considérée comme correcte. Le terme est également utilisé lorsque le dispositif de mesure subit en même temps un ajustement (voir Ajuster).
- **Coefficient de** Valeur de pente d'une fonction de température linéaire.
- Compensationde température Désignation pour une fonction tenant compte de l'influence de la température sur la mesure et la faisant entrer dans son calcul. Le mode de fonctionnement de la compensation de température diffère selon la grandeur mesurée concernée. Pour les mesures de conductivité, la conversion de la valeur mesurée est effectuée sur la base d'une température de référence définie. Pour les mesures de potentiel, il y a adaptation de la valeur de pente à la température de l'échantillon de mesure, mais pas de conversion de la valeur mesurée.
 - **Conductivité** Forme abrégée pour conductivité électrique spécifique. C'est une valeur mesurée exprimant la propriété d'une matière à conduire le courant électrique. Dans le domaine des analyses d'eau, la conductivité électrique est une mesure pour les matières ionisées contenues dans une solution.
- **Constante de cellule k** Paramètre caractéristique dépendant de la géométrie de la cellule de mesure de la conductivité.
 - **Diaphragme** Le diaphragme est un corps poreux dans la paroi du boîtier des électrodes de référence ou des ponts électrolytiques. Il établit le contact électrique entre deux solutions et rend plus difficile l'échange électrolytique. Le terme de diaphragme est également utilisé notamment pour des processus de rodage sans diaphragme.

Dispositif de mesure	Le terme de dispositif de mesure englobe tout l'appareillage utilisé pour la mesure, lequel comprend, p. ex. un appareil de mesure et une sonde. Il comprend également des câbles et, éventuellement, un am- plificateur, une boîte de bornes et une armature.
Fonction de température	Désignation pour une fonction mathématique rendant le comporte- ment thermique p. ex. d'un échantillon de mesure, d'une sonde ou d'un élément de sonde.
Grandeur de mesure	La grandeur mesurée est la grandeur physique saisie par la mesure, p. ex. pH, conductivité ou concentration en oxygène.
Molarité	La molarité est la quantité (en moles) de matière dissoute dans 1000 g de solvant.
MultiCal [®]	Terme WTW indiquant que l'instrument de mesure propose plusieurs pocédures de calibration.
OxiCal [®]	Désignation WTW pour une procédure de calibration applicable à la calibration de dispositifs de mesure de l'oxygène à l'air saturé de vapeur d'eau.
Pente	La pente d'une fonction de calibration linéaire.
Pente (relative)	Terme utilisé par WTW dans le domaine de la technique de mesure de l'oxygène. Il exprime le rapport de la valeur de pente à la valeur d'une sonde de référence théorique de même type de construction.
Point zéro de la chaîne	Le point zéro d'une chaîne de mesure du pH est la valeur de pH à la- quelle la chaîne de mesure du pH indique un potentiel de chaîne nul à une température donnée. Si aucune précision n'est donnée à ce su- jet, celle-ci est de 25 °C.
Potentiel de chaîne	Le potentiel de la chaîne de mesure U est la tension mesurable d'une chaîne de mesure dans une solution. C'est en même temps la somme de tous les potentiels Galvani de la chaîne de mesure. De sa dépen- dance du pH résulte la fonction d'électrode caractérisée par les para- mètres de pente et de point zéro.
Potentiel Redox	Le potentiel Redox résulte de la présence dans l'eau de matières oxy- dantes ou réductrices dans la mesure où celles-ci sont actives à la surface d'une électrode (en platine ou en or p. ex.).
Potentiométrie	Désignation d'une technique de mesure. Le signal dépendant de la grandeur mesurée donné par la chaîne de mesure est constitué par la tension électrique, le courant électrique restant constant.
Pression partielle en oxygène	La pression exercée par l'oxygène dans le mélange gazeux ou le li- quide dont elle est partie constituante.
Reset	Restauration de l'état initial de l'ensemble de la configuration d'un sys- tème de mesure ou d'un dispositif de mesure.

Résistance	Désignation abrégée pour la résistance spécifique électrolytique. C'est la valeur inverse de la conductivité électrique.
Résolution	La plus faible différence entre deux valeurs mesurées encore visuali- sable par l'affichage d'un appareil de mesure.
Salinité	La salinité absolue S_A d'une eau de mer correspond au rapport de la masse de sel en solution à la masse de la solution (en g/kg). En pra- tique, cette grandeur n'est pas directement mesurable. C'est pourquoi les contrôles océanographiques utilisent la salinité pratique. Celle-ci se détermine par la mesure de la conductivité électrique.
Saturation en oxygène	Formulation abrégée pour la saturation en oxygène relative. Remarque: la saturation en oxygène de l'eau saturée en air et la sa- turation en oxygène de l'eau sont des valeurs différentes.
Solution de mesure	Désignation de l'échantillon prêt à la mesure. Un échantillon de me- sure est généralement préparé à partir de l'échantillon d'analyse (échantillon brut). La solution de mesure et l'échantillon d'analyse sont identiques lorsqu'il n'y a pas eu de préparation.
Solution étalon	La solution étalon est une solution dont la valeur mesurée est par dé- finition connue. Elle sert à la calibration des dispositifs de mesure
TDS	Abréviation anglaise pour résidu sec de filtration
Température de référence	Température déterminée pour la comparaison de valeurs mesurées dépendant de la température. Lors des mesures de conductivité, il y a conversion de la valeur mesurée en une valeur de conductivité à température de référence de 20 °C ou 25 °C.
Teneur en sel	Désignation communément utilisée pour désigner la quantité de sel en solution dans l'eau.
Tension offset	Le potentiel de chaîne mesurable d'une chaîne de mesure symétrique dont la membrane baigne dans une solution dont le pH correspond au point zéro nominal de la chaîne de mesure. L'asymétrie est partie constituante de la tension offset.
Valeur de pH	Le pH est une mesure exprimant l'acidité ou la basicité de solutions aqueuses. Il correspond au logarithme décimal négatif de l'activité io- nique molale de l'hydrogène divisé par l'unité de molarité. La valeur de pH pratique est la valeur mesurée par une mesure du pH.
Valeur mesurée	La valeur mesurée est la valeur spécifique d'une grandeur de mesure qu'il s'agit de déterminer. Son indication associe une valeur chiffrée et une unité (p. ex. 3 m; 0,5 s; 5,2 A; 373,15 K).

iNDEX

Α

Asymétrie 20 AutoCal TEC 20, 22 AutoRange (oxygène) 15 AutoRead Conductivité 37 Oxygène 29 pH 18

С

Calibration Conductivité 38 Oxygène 30 pH 20 Calibration deux points (pH) 20.24 Calibration un point (pH) 20, 24 Chaîne de mesure Redox 19 Changement des piles 63 Circuit d'économie d'énergie 15 Commande externe 55 Compensation de température (conductivité) 34 Connexion 9 Connexions RS232 55 Constante de cellule 35 Contrôle de dérive Conductivité 37 Oxygène 29 pH 18 Correction de la teneur en sel activer 27 Entrer la salinité 33

E

Enregistrement 42 État à la livraison 60 Évaluation de calibration Conductivité 39 Oxygène 31 pH 21

F

Fournitures à la livraison 13

G

Groupe de données 42

I

Indication de la pression atmosphérique 57 Initialiser 60 Interface RS232 55 Intervalle Calibration (Int 3) 41 Enregistrement 44 Intervalle calibration Conductivité 58 Oxygène 58 pH 57 Intervalle d'enregistrement 44 Intervalle de calibration 41

Μ

Messages d'erreur 67, 68 Mesure 34 Concentration en oxygène 27 Conductivité 36 Potentiel Redox 19 Salinité 36 Saturation en oxygène 28 Valeur de pH 18 Mesure de la conductivité 36 Mesure de la salinité 36 Mesure de la valeur de pH 18 Mesures de prudence 11 Mode de mesure lors de l'allumage 15

0

Oxygène Mesure de concentration 27 Mesure de la saturation 28 Sélection de la plage de mesure 15

Ρ

Paramètres de configuration 60 Pente 20, 30 Plages de mesure Conductivité 72 Oxygène 72 pH/Redox 71 Plages de mesure avec DurOx 72 Potentiel Redox 19 Première mise en service 13 Protocole de calibration Conductivité 38 Oxygène 30 pH 20

R

Raccordement de l'imprimante 55 Réglage de la température de référence 58 Réglage manuel 38 Régler l'heure 13, 59 Régler la date 13, 59 Régler le débit en bauds 56 Réinitialiser les paramètres de mesure 61 Reset 60

S

Sécurité 11 Sécurité de fonctionnement 12 Sonde de température Conductivité 34 Oxygène 26 pH 17 Structure 10

Т

Température de référence (conductivité) 34 Touches 8 Transformateur d'alimentation 14 Transmettre données 53 Transmission de valeurs mesurées 53

U

Utilisation conforme 11

V

Visuel 9